

Ændring af fremtræk på Megalink

Dette dokument vil prøve at vise hvordan der ændres på fremtræk af mavebånd på en Megalink skive. Dette er afprøvet på program version 12.25.

Det er set at hvis skiven tages af, kan motor frekvens og fremtræk ændres til "0". Hvis "Auto opsætning" er sat til JA, kan der vælges skive og opsætningen vil passe til den valgte skive.

Taste tryk for at ændre motor frekvens og fremtræk.

Tryk:		
D	Meny	
3 x B	NED	[Skydeprogram]
C	OK	
4 x B	NED	[MOTOR FREKVENNS]
C	ÆNDRE	
A	+ el. -	Tryk antal gange for at ændre frekvens. <= for næste felt.
D	FÆRDIG	
B	NED	[MOTOR LÆNGDE]
C	ÆNDRE	
A	+ el. -	Tryk antal gange for at ændre fremtræk længde. <= for næste felt
D	FÆRDIG	
D	FÆRDIG	

Eksempel 1:

1.		Trening 3x60	
		DK 15m Pistol M2000 .177	
PROGRAM	TRENING 3X60		
SKIVE	DK 15M PISTOL M2000 .177		
SKIVE VARIANT	PROGRAMDEFINERET		
KALIBER	LUFT		
MOTOR FREKVENNS	1		
MOTOR LÆNGDE	25		»
FAKTISK AFSTAN	15		»
SIMULERT AFSTA	15		»
KOMMANDOTID	0		sek.
MARKERINGSTEMP	3		sek.
AUTO OPSÆTNING	JA		
	OP	NED	ÆNDRE FÆRDIG

Eksempel 2:

1.		Trening 3x60	
		DK 15m Rifle M84	
PROGRAM	TRENING 3X60		
SKIVE	DK 15M RIFLE M84		
SKIVE VARIANT	PROGRAMDEFINERET		
KALIBER	FIN		
MOTOR FREKVENNS	3		
MOTOR LÆNGDE	3		»
FAKTISK AFSTAN	15		»
SIMULERT AFSTA	15		»
KOMMANDOTID	0		sek.
MARKERINGSTEMP	3		sek.
AUTO OPSÆTNING	JA		
	OP	NED	ÆNDRE FÆRDIG

AUTO OPSÆTNING:

JA: Ændrer motor frekvens, længde og kaliber ved skiveskift.
Indstillingerne er forudbestemt af ML.

NEJ: Beholder indstillinger som bruger har angivet. Skifter ikke ved skiveskift.