


Er der problemer visningen på Kongsberg monitor?

Følg vejledningen her for at få den rigtige visning igen.
Felterne markeret med **gult**, er mest alm. anvendt værdier.
Andre menuer er uden betydning for standard visningen.

F.eks. hvis monitor ikke tæller rigtigt sammen og/eller værdier bliver vist med et kryds over.




Standard 10s
Hurtig 10s
Hurtig 8s
Hurtig 6s
Silhuet 8s
Silhuet 6s
Silhuet 4s
Egendef.

Gælder alle tider:
Lys tænder 60 sek. efter tryk på
OK for ny serie.

Bruger rød/grøn/antalskud/antal
sekv fra menu 3.

MENU 3	Opsætning		Log ud
---------------	-----------	--	--------



+

-

Viser navn fra smartkort på monitor

Moa (Minute Of Angle) bruges til at måle nøjagtighed/spredning. Det er vigtigt at Afstand er indstillet.

Højde og bredde spredning (mm)

10 skuds delsum. Op til 6 visninger. 4 hvis der bruges decimaler.

X og Y koordinat på sidste skud (mm).

Center til center spredning. Afstanden mellem de 2 skud som er længst fra hinanden (mm)

+

-

Stor markering af skud på monitor. Bruges på langdistance.

Lille markering af skud på monitor. Bruges på kortdistance.

Skud vises i Tolk størrelse. Tidligere skud markeres som kryds.

