


Tjek af skive lys

VIGTIGT: Hvis der på skærmen kommer et skud som er krydset over, så tjek at skive lys indstillingen er taget fra.



Efter en installation af nyt software, er det muligt at nogle opsætninger har ændret sig. Der er specielt en som er vigtig at få på plads igen.

Under Menu 1 trykkes på knapperne under følgende menuer.

Ny serie
Anvis
Prøveskud
Stilling
Skivelys

Hvis ikke der står "AV" over fjerde knap, trykkes på denne, indtil det korrekte kommer på skærmen. Hvis der er anden tekst, kan det ske, at skuddet ikke bliver talt med.

Tjek af skive lys

Menu 1

Dette er ”hovedmenuen” hvor de mest brugte funktioner ligger.

MENY 1	Ny serie	Zoom	Næste 10 skudd
	OK	Anvis	Enkelt
			Serie
	Prøveskudd		Ja
			Nei
	Stilling		Stå
			Kne
			Ligg
	Skive lys		AV
			Duell
			Standard 150s
			Standard 20s
			Standard 10s
			Hurtig 10s
			Hurtig 8s
			Hurtig 6s
			Silhuett 8s
			Silhuett 6s
			Silhuett 4s
			Egendef.